


Инструкция по обновлению прошивки контроллеров утилитой RusGuardControllerConfig

1. Добавьте в список контроллеры:
 - Вручную по IP адресу, см. 1
 - Либо Загрузить с сервера РГ, если контроллеры уже добавлены в него, см. 2



2. Отметьте в списке нужные контроллеры, см. 3
3. Загрузите прошивку контроллера, выбрав соответствующий файл, см. 4
4. Нажмите Прошить выбранные контроллеры, см. 5